

PATRIOT EU >> PATRIOT X

Jednotku PATRIOT EU lze provozovat rovněž v režimu PATRIOT X s vlastní SIM kartou. SIM kartu je nutné vyjmout a vložit vlastní. K načtení nové SIM dojde po zapnutí zapalování vozidla.

Pro správnou funkci jednotky PATRIOT X je nutné vložit aktivní SIM kartu se zrušeným požadavkem na PIN kód. Lze použít jak předplacenou, tak paušální SIM kartu libovolného operátora. U předplacené SIM karty je potřeba zajistit dostatečnou výši kreditu a dobu platnosti.

Jednotku v konfiguraci PATRIOT X lze obsluhovat:

- V režimu s mobilní aplikací PATRIOT GPS (iOS, Android).
- Pomocí SMS zpráv, provoz bez mobilní aplikace (telefon bez operačního systému).

Takto modifikovaná jednotka ztrácí vlastnosti PATRIOT EU:

- Národní roaming
- Evropský roaming
- Nastavení limitu rychlosti
- Nastavení poplachové zóny
- Funkci virtuální garáže
- Funkci STK

Pro nastavení jednotky a její obsluhu použijte uživatelský návod na jednotku PATRIOT X, ke stažení na:

www.knihajezd.info

Pro případný opětovný návrat k původnímu tarifu PATRIOT EU je nezbytné jednotku vymontovat a zaslat zpět k výrobcí na přeprogramování.